

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите
на zabota@mebelson.ru




MEBELSON®

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Кровать с подъемным механизмом (Софа/Тахта)

Габаритные размеры: см. Схемы 4,5,6

Рекомендуемые габаритные размеры матраса: 2000(ш) x 900(г) x 160(в) мм



Уважаемые покупатели!
Благодарим за ваш выбор.

При транспортировке и хранении упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.


Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации.

Их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства.

Мебель имеет Гигиенический сертификат.

Подготовьте необходимые инструменты.

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Кровать с подъемным механизмом (Софа/Тахта) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке (см. схему 1)

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых кромках деталей.
- Прорезать отмеченные отверстия на дет. №1, 2, 3, 4.

2. Установка фурнитуры (см. схему 2)

- На дет. №5 (2 шт.), 6, 7 установить усовые гайки (K6)
- На дет. №6, 7 установить уголок (K1) при помощи винтов M6x16.
- На дет. №5 (2 шт.) установить уголок (K2) при помощи саморезов 4x20.

3. Сборка каркаса (см. схему 3)

- Дет. №5 (1 шт.) крепить к дет. №6, 7 при помощи винтов M6x16 (K1)
- Дет. №5 (1 шт.) крепить к дет. №8 (3 шт.) при помощи конфирматов 7x50 (K5)
- Дет. №9 (3 шт.) установить в пазы дет. № 5 (1 шт.), 6, 7.
- Дет. №5 (1 шт.) крепить к дет. №8 (3 шт.) при помощи конфирматов 7x50 (K5)
- Дет. №5 (1 шт.) крепить к дет. №6, 7 при помощи винтов M6x16 (K1)
- На дет. №5 (2 шт.), 6, 7 установить подпятники (K7)

4. Установка мягких элементов (см. схему 4)

- Дет. №1, 2 крепить к дет. №5 (2 шт.) при помощи винтов M6x35 (K4.1)
- Дет. №3 крепить к дет. № 6 при помощи винтов M6x35 (K4.1) либо винтов M6x55 (K4.2) в зависимости от варианта изделия (см. схему варианта**)
- Дет. №4 крепить к дет. № 7 при помощи винтов M6x35 (K4.1) либо винтов M6x55 (K4.2) в зависимости от варианта изделия (см. схему варианта**)
- Приклеить войлочные подкладки (K8) к местам соприкосновения «Основания ортопедического» с деталями изделия.
- Заглушить технологические отверстия в дет. №5 заглушкой (K9)

5. Установка элементов основания ортопедического (см. схему 5)

- На дет. №6, 7 установить подъемный механизм при помощи винтов M6x20 (K3) см. схему 4
- Крепить петлю текстильную к основанию ортопедическому.
- Сборку основания ортопедического и крепление подъемного механизма к основанию производить согласно инструкции.

Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Стенка задняя	1	6	Бок каркаса	1
2	Стенка передняя	1	7	Бок каркаса	1
3	Боковая стенка (прав.)	1	8	Ребро каркаса	3
4	Боковая стенка (лев.)	1	9	Дно каркаса	3
5	Стенка каркаса	2		Петля текстильная	1

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологических отверстий заглушками.

Фурнитура


Поз.	Наименование	Кол-во	ед.	Изображение*	Поз.	Наименование	Кол-во	ед.	Изображение*
K1	Уголок	4	шт.		K6	Усовая гайка	24	шт.	
	Винт M6x16	16	шт.		K7	Подпятник	10	шт.	
K2	Уголок	6	шт.		K8	Войлочная подкладка	6	шт.	
	Саморез 4x20	12	шт.		K9	Заглушка	4	шт.	
K3	Винт M6x20	8	шт.		K10	Ключ конфирматный 4	1	шт.	
K4.1	Винт M6x35	12	шт.		K11	Основание ортопедическое	1	шт.	
K4.2	Винт M6x55	4	шт.						
K5	Конфирмат 7x50	24	шт.						

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.


** Ввиду универсальности пакета фурнитуры после сборки того или иного изделия останется некоторое количество винтов

Схема 1. Подготовка к сборке (Софа)

Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3




Схема 1. Подготовка к сборке (Тахта)




Схема 2. Установка фурнитуры




Схема 3. Сборка каркаса




Схема 4. Установка мягких элементов (Софа)

Габарит изделия: 2115(ш)х1000(г)х785(в)

Вариант 1




Схема 4. Установка мягких элементов (Софа)

Габарит изделия: 2120(ш)х1015(г)х780(в)

Вариант 2




Схема 4. Установка мягких элементов (Софа)

Габарит изделия: 2190(ш)х1034(г)х1000(в)

Вариант 3




Схема 5. Установка мягких элементов (Тахта)

Габарит изделия: 2110(ш)х1015(г)х790(в)




Схема 6. Установка элементов основания ортопедического

Установка подъемного механизма

